

Električne vgradne pečice

MOD: 7107/ 142, 642

Navodila za uporabo in vzdrževanje

Nekatere slike so samo v originalnih navodilih zato vas prosimo, da ob branju teh navodil uporabljate tudi originalna navodila proizvajalca.

Ta navodila so sestavni del naprave.

Obvezno jih hranite skozi celoten življenjski cikel pečice in jih pred vgradnjo, uporabo, vzdrževanjem, čiščenjem ter premeščanjem podrobno preberite. Pred kakršnim koli posegom v napravo je le-to potrebno izklopiti iz omrežja električnega napajanja.

Pozor: ozemljitev je predpisana z zakonom.

Embalaža (polivinil, stiropor) je lahko nevarna za otroke (nevarnost zadušitve) in jo je potrebno hraniti izven dosega otrok.

Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno z otroci) z zmanjšanimi telesnimi, čutilnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen v kolikor te osebe niso pod nadzorom in ne ravnajo po navodilih osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Pazite, da se otroci ne bi igrali s pečico.

Med uporabo pečice pride do visokih temperatur - vrata pečice, še posebej, če so steklena, se lahko zelo segrejejo. Za preprečevanje morebitnih opeklin se vrat ne dotikajte in pazite, da se jim ne približujejo otroci.

Navodila za varčevanje z energijo:

- pečico predgrevaljte samo toliko časa, kolikor je predvideno
- uporabljajte temno obarvane pekače, ki sprejemajo toploto
- vrata pečice odpirajte samo ko je nujno potrebno
- poskrbite, da bo tesnilo vrat vedno čisto, pravilno nameščeno in nepoškodovano
- vedno se prepričajte, da je pečica po uporabi izključena

Ta naprava je namenjena zgolj za domačo uporabo.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe ali škodo, ki bi nastale kot posledica neprimerne vgradnje ali neprimerne, napačne ali nesmiselne uporabe.

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb na izdelku z namenom izpopolnjevanja oziroma neprestanega razvoja in sicer brez predhodnega obvestila.

Nikoli sami ne predelujte pečice, ne posegajte vanjo in je ne popravljajte, še posebej ne z orodjem, kot so izvijači.

Popravila, še posebej električnih delov je dovoljeno izvajati le strokovno usposobljenemu osebu.

Nepravilna popravila lahko povzročijo hujše nesreče, škodo na napravi in opremi ter preprečijo nadaljnjo uporabo.

V primeru okvare ali nujnosti popravila zaprosite za pomoč v centru za tehnično pomoč kupcem.

Če so na napravi vidne poškodbe, je ne uporabljajte. Napravo izklopite iz omrežja električnega napajanja in se obrnite na center za tehnično pomoč.

Pečico je potrebno izklopiti iz električnega napajanja takoj, ko opazite nepravilno delovanje.

Pazite, da električni kabel nikoli ni stisnjen med vrata pečice, saj to lahko poškoduje izolacijo.

Če je bil kabel poškodovan, ga mora strokovnjak iz centra za tehnično pomoč kupcem nemudoma zamenjati.

Pred zapiranjem vrat pečice se prepričajte, da v pečici ni neprimernih predmetov ali domačih živali.

Pečica se med delovanjem zelo ogreje in ostane vroča dalj časa tudi po tem, ko je že izklopljena, nato pa se počasi ohladi do sobne temperature.

Pred izvajanjem kakršnih koli del, kot je npr. čiščenje pečice, počakajte, da se pečica popolnoma ohladi.

Postavljanje hrane direktno na dno pečice je prepovedano. Prav tako ne prekrivajte notranjosti pečice s folijami...

OPOZORILO: V pečico ne postavljajte na toploto občutljivih ali vnetljivih materialov, kot so detergenti, pršila za čiščenje pečic itd. Pregreta maščoba in olje se zlahka vnameta.

Rešetka, pladnji in posode se v pečici zelo segrejejo.

Pri stiku s posodo uporabite izolirane rokavice ali držala za posodo.

Nikoli za gašenje goreče maščobe ali olja ne uporabite vode (obstaja nevarnost eksplozije).

Ogenj pokrijte z mokrimi krpami.

Pri uporabi in čiščenju pečice pazite, da si z vrati ne preščipnete prstov in jih ne vstavljajte med vrata in nastavke, da se ne poškodujete. Na to še posebej pazite, če so v bližini otroci.

Naprave nikoli ne čistite z opremo za čiščenje, ki uporablja vodo pod visokim pritiskom ali paro.

Naprave ne uporabljajte za ogrevanje prostora.

Če so vrata pečice odprta, predstavljajo nevarnost spotikanja in poškodb prstov – vrata naj bodo torej zgolj priprta.

Ne sedite na vratih pečice in ne naslanjajte se na njih ter jih ne uporabljajte za delovno površino.

Za vzdrževanje, premikanje, vgradnjo in čiščenje naprave uporabljajte primerne zaščitne pripomočke in oblačila (rokavice itd.).

Dvigovanje in premikanje naprav, ki tehtajo več od 25 kg je potrebno izvesti s pomočjo primerne opreme ali druge osebe, da se izognete nevarnostim in poškodbam.

NAVODILA ZA VGRADNJO

Pečico je mogoče vgraditi v vgradno omaro z odprtino 475 x 860 mm globine min 550 mm , ko je le-ta nameščena pod pultom ali pa vgrajena v višjo vgradno enoto.

V obeh primerih je potrebno poskrbeti za ventilacijo; na zadnji strani vgradne enote je potrebno pustiti 80 mm praznega prostora.

Pritrjevanje pečice v omarico se izvede s pomočjo 2 vijakov , ki sta v kotih okvirja vrat pečice

Ko napravo vstavljate v vgradno enoto, ne uporabljate vrat kot vzvod za dvigovanje.

Ne postavljajte težkih predmetov in se ne naslanjajte na vrata pečice, ko so ta odprta, ker to lahko poškoduje nastavke.

POTREBNE LASTNOSTI OMARICE

- Omarica in njeni sestavni deli morajo biti sposobni prenesti temperaturo 150 ° C brez deformacij in spremembe barve.
- Omarica mora dovoljevati prost prehod električnih priključkov, kot tudi morebitnih plinskih cevi, tako da v primeru intervencije ne ovira dostopa.
- Omarica mora vzdržati obremenitev 70 kg.

PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

Dovoljena napetost: 220-240V- 50-60Hz, potrebna moč varovalke: 16 A

Električna napeljava:

Poskrbite, da je napetost napeljave enaka tisti, ki je navedena na ploščici na desni strani sprednjega dela pečice.

Pečico je potrebno povezati na zadnji strani z uporabo kabla s prerezom najmanj 1.5 mm z enopolnim stikalom, ki ustreza trenutnim pravilom ter ob upoštevanju razdalje kontaktne odprtine najmanj 3 mm.

Pozor:

Žice povežite v skladu z naslednjimi barvami in oznakami:

MODRA	- NEVTRALNA (N)
RJAVA	- POD NAPEROSTJO (L)
RUMENO - ZELENA	- OZEMLJITEV (=)

PRIKLJUČITEV

POMEMBNO.

- Ta naprava mora biti priključena na električno omrežje s strani usposobljene in pooblaščen osebe.
- Električna priključitev morajo biti izdelana v skladu z lokalnimi zahtevami in veljavnimi standardi.
- Potrebno je zagotoviti enofazno napajanje 220 - 240 V ~ 50/60 Hz , preverite podatke na nalepki izdelka če se parametri napetosti in frekvenc ujemajo.

OZEMLJITEV APARATA JE OBVEZNA

- Če je naprava neposredno priključena, je potrebno zagotoviti izklop naprave preko dvopolnega stikala.
- Ozemljitveni vodnik ne sme biti vezan preko stikala, temveč direktno.

Napravo je potrebno pred kakršnim koli posegom; vzdrževanje, menjava žarnice, nastavitve izključiti iz električnega omrežja.

Naprava je lahko opremljena s priključnim mehkim kablom brez vtikača. V primeru montaže vtikača je potrebno izvesti priklop v skladu s tehničnimi specifikacijami aparata in veljavnimi standardi. Posebej pozorni morate biti na priključitev rumeno/zelene žice.

V primeru dodajanja ali zamenjave priključnega kabla, upoštevajte naslednja navodila:

- Izključite električno energijo.
- Odprite priključno škatlico. - Priključite kabel kot je prikazano na sliki , na pozabite, da je rumeno-zelen vodnik, ozemljitev.
- Priključni kabel je potrebno zavarovati z objemko na priključni škatlici, da je zaščiten proti izpuljenju po nesreči. Prav tako se prepričajte, da se priključni kabel ne dotika ohišja pečice, ki se lahko segreje do 75 ° C.

- Električni vtič mora biti primeren za naprave in namen, kot je bilo že omenjeno. Priključek mora biti dostopen po vgradnji naprave, razen če se naprava vključi ali je priključena na stikalo, ki zagotavlja dvopolni odklop. Stikalo mora imeti minimalno razdaljo med kontakti vsaj 3 mm. Isto vrsto stikala je potrebno uporabiti, kadar je aparat neposredno priključen na glavno električno napajanje.

POZOR: Uporabljajte samo mehak kabel H05RR-F, minimalni presek 3 x 1,5 mm².

Pozor: Temperatura vrat ali zunanje površine so lahko visoki, ko naprava deluje.

OPIS PEČICE stran 18

- 1 Pritrditev
- 2 Reža za odvod zraka
- 3 Zgornji grelec
- 4 Vodila s teleskopi
- 5 Mreža
- 6 Hrbtni ventilator
- 7 Globok pekač
- 8 Tečaji vrat
- 9 Vrata
- 10 Upravljalna plošča
- 11 Osvetlitev

Za druge trge je lahko oprema drugačna kot opisana

POMEMBNO:

Pred prvo uporabo pečice, pustite, da dela prazna cca. 1 uro s termostatom, nastavljenim na max., če je mogoče pri odprtem oknu, da se prostor zrači. Ko pečico prvič priključite le ta zaradi segrevanja oddaja neprijetne vonjave zaradi izparevanja ostankov, kot so mast, olje ali smole.

SIGNALNA LUČKA DELOVANJA PEČICE

Ko sveti to pomeni, da je pečica nastavljena na enega od načinov delovanja

SIGNALNA LUČKA TEMPERATURE PEČICE

Ko sveti pečica še ni ogreta na nastavljeno temperaturo, ko je ugasnjena pomeni, da je temperatura dosežena.

Opis upravljalne plošče stran 18

- 1 Elektronska ura in programator
- 2 Gumb za izbiro načina delovanja
- 3 Gumb za izbiro temperature

Simboli gumba za izbiro načina delovanja



GRILEC SPODAJ IN ZGORAJ

Uporabite to nastavitve za standardno peko in praženje. Spodnji in zgornji elementi segreva zrak v pečici.



KONVEKCIJSKO PEČENJE

Uporabi to nastavitve za peko in praženje na enem nivoju. Spodnji in zgornji elementi segreva zrak. Za hitrejše pečenje pomaga ventilator, jedi so hrustljave in v notranjosti zadržijo sokove. Ta način je kot nalašč za pečenje mesa v odprtih ponvah z nizkimi stranicami.

GRILIRANJE

Za pripravo hrane in površinsko praženje jedi. Omogoča, da jed porjavi brez prehoda v notranjost hrane. Primerno za ribe, zrezke, toast.

MAXI GRILIRANJE

Uporabite to nastavitev za griliranje velikih in manjših kosov mesa, perutnine in rib. Notranji zgornji grelec bo vsebino intenzivno obseval, da bo zunanost vsebine porjavela in postala hrustljava.

KONVEKCIJSKI MAXIGRIL

Uporabite to nastavitev takrat, ko želite združili intenzivno toploto z vrha in kroženje zraka. Ohrani se hrustljava zunanost in omogoči prehod toplote v debele kose mesa.

Pri uporabi grila, maxigrila ali maxigrila z ventilatorjem morajo biti vrata pečice zaprta.

KONVEKCIJSKA PEKA

Uporabite to nastavitev za občutljiva živila in za peko kruha in peciva. Uporabno tudi pri peki velikih količin hrane za pečenje na do 3. nivojih. Tudi segrevanje in pospešitev razširjanja segretega zraka. Deluje hrbtni grelec in ventilator.

SPODNJE GRETJE

Uporabite to nastavitev za praženje s spodnje strani. To je najbolj primerno za peko manj čvrstega, delikatnega mesa.

SPODNJI GRELEC IN VENTILATOR

Toplota se prenaša s spodnjega dela pečice, primerno za sladice s polnilom sadja, ki zahteva toploto od spodaj. Predgretje je potrebno.

GRIL IN SPODNJI GRELEC

Primerno za pečenke različnih velikosti.

Opozorilo: Dostopni deli pečice se med delovanjem lahko pregrejejo. Obdržite otroke na varnostni razdalji.

UPORABA PEČICE

Elektronska ura se upravlja na dotik. Za upravljanje se preprosto dotaknite stekla na predelu simbola.

Nastavitev časa

Ko pečico priključite utripa 00:00. Z dotikom na ekranu na – ali + nastavite dnevni čas. Številčnica dva krat utripne za potrditev vnesenega časa, nato se dotaknite predela O.K. Za popravek postopek ponovite.

Ročno delovanje

Pečica je pripravljena za uporabo. Izberite način delovanja in želeno temperaturo.

Po uporabi nastavite gum za izbiro delovanja na simbol 

Možnosti elektronske ure

Odštevalnik

Nastavitev se vrši po nastavitvi ure, pečico ni potrebno uporabljati, to funkcijo lahko uporabite za katerikoli namen. Z dotikanjem + tipke dokler se ne pojavi simbol zvonec. S tipkama – ali + nastavite ustrezen čas za odštevanje. Nastavitev je shranjena, po izteku časa se vključi zvočni alarm, simbol zvonec utripa. Za prekinitev zvočnega signala se dotaknite kateregakoli simbola.

Nastavitev časa delovanja pečice

Z dotikanjem + ali - tipke dokler se ne pojavi  simbol in pritisnite O.K. S tipkama – ali + nastavite ustrezen čas delovanja pečice. Zvočni signal javi dva krat, nastavitev je shranjena in  simbol sveti, kar pomeni, da se bo pečica izključila samodejno po izteku nastavljenega časa. Nastavite način delovanja in temperaturo. Po izteku časa se bo vključil zvočni signal in simbol bo  utripal. Dotaknite se kateregakoli simbola za izklop zvočnega signala.

Po uporabi nastavite gum za izbiro delovanja na simbol .

Nastavitev konca časa delovanja pečice

Z dotikanjem + ali - tipke dokler se ne pojavi simbol  in pritisnite O.K. S tipkama – ali + nastavite ustrezen čas delovanja pečice. Zvočni signal javi dva krat, nastavitev je shranjena in  simbol sveti, kar pomeni, da se bo pečica izključila samodejno ob nastavljenem času. Nastavite način delovanja in temperaturo. Po izteku časa se bo vključil zvočni signal in simbol  bo utripal. Dotaknite se kateregakoli simbola za izklop zvočnega signala.

Po uporabi nastavite gum za izbiro delovanja na simbol .

Nastavitev časa delovanja pečice in konca delovanja pečice

Z dotikanjem + tipke dokler se ne pojavi  simbol in pritisnite O.K. S tipkama – ali + nastavite ustrezen čas delovanja pečice. Zvočni signal javi dva krat, nastavitev je shranjena  in simbol  sveti.

Z dotikanjem + ali - tipke dokler se ne pojavi  simbol in pritisnite O.K. S tipkama – ali + nastavite čas, ki ga želite, da bo jed pripravljena. Zvočni signal javi dva krat, nastavitev je shranjena in simbol  sveti, kar pomeni, da se bo pečica izključila samodejno ob nastavljenem času.

Nastavite način delovanja in temperaturo. Pečica je programirana in simbol  in  svetita.

Ko je čas začetka delovanja dosežen, se pečica samodejno vključi.



Po izteku časa se bo vključil zvočni signal in simbol in utripata.

Dotaknite se kateregakoli simbola za izklop zvočnega signala.

Po uporabi nastavite gumb za izbiro delovanja na  simbol

Pomembno:

Ob izpadu električne energije se elektronska ura resetira in ob ponovnem prihodu električne energije se na ekranu pojavi 00:00. Potrebno je ponovno nastaviti dnevni čas. (slika stran 22)

POZOR: Med uporabo pečica postane vroča. Še posebej je potrebno paziti, da se ne dotikate grelnih elemente in / ali gorilnikov znotraj pečice, ki so še posebej vroči.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

ČIŠČENJE PEČICE

VARNOSTNI NASVETI

Izključite vse komande in počakajte, da se naprava in deli naprave pred čiščenjem ohladijo. Pri čiščenju bodite previdni. Če uporabljate parne čistilce pazite, da vas para ne opeče, oziroma da ne prijemate mokre gobe ali krpe, ki se uporablja za čiščenje in brisanje na napravi, ki lahko tudi segreje površino. Nekatera čistila lahko povzročajo zdravju škodljive hlapne, če se uporabljajo na vročih površinah.

ČIŠČENJE POVRŠIN

To enostavno storite z vlažno mehko krpo in uporabo ne - abrazivnih detergentov. Za dele iz nerjavečega jekla, ki so v stiku s prsti, uporabite plastično blazinico ali gobo namočeno v kis in toplo vodo. Za čišče nje notranjosti pečice postopajte, po istem postopku kot je omenjeno zgoraj. Čiščenje si lahko olajšate tako, da pred čiščenje pečico segrejete do te mere, da dotikanje notranjosti ne povzroča opeklin.

OPOZORILO: Ne uporabljajte parne čistilnike za čiščenje katerega koli dela pečice.

VRATA PEČICE:

ODSTRANITEV VRAT PEČICE:

Popolnoma odprite vrata pečice. - Dvignite U profil prek kljuke na obeh tečajih na položaj zaklepanje. To bo blokiralo tečaj, da se vrata ne bodo zaprla. - Primate vrata s strani. - Dvignite jih s sprednje strani za nekaj centimetrov, da premagate odpor zaradi teže. - Ko bo prednji del vrat dovolj visoko, potegnite le te k sebi.

OPOZORILO. Nikoli ne skušajte premakniti U - profila, ko se vrata sneta iz pečice. Ne zapirajte tečaja brez teže vrata, zmogljive vzmeti bodo pričvrstile tečaj in se zaskočile z veliko silo.

POZOR: Nikoli ne odlagajte težjih predmetov na odprta vrata pečice in se nanje ne naslanjajte, ko so le ta odprta. To početje bi lahko poškodovalo vrata in poškodovalo uporabnika. Prav tako ne odpirajte ali zapirajte vrata ali uporabljajte pečico, dokler vrata pečice niso pravilno nameščena.

ODSTRANJEVANJE NOTRANJEGA STEKLA VRAT PEČICE

V primeru, ko je potrebo očistiti notranjost vrat pečice postopajte sledeče:

Pri odprtih vratih pečice s strani na zgornjem pokrivnem profilu pritisnite guma in profil potegnite k sebi. Odstranite steklo, ju očistite in sestavite v obratnem vrstnem redu.

ZAMENJAVA ŽARNICE PEČICE

OPOZORILO: Za preprečitev električnega udara in / ali telesno poškodbo, sledite spodaj navedenim navodilom: Pred zamenjavo žarnice se prepričajte, da je električna tok izklopljen na varen način. Prepričajte se tudi, da sta pečica in žarnica hladni. Nato odstranite pokrov luči. Ne dotikajte vroče žarnice z vlažno krpo, saj to lahko povzroči, da žarnica počí.

Zamenjajte žarnico z identično, kot je v pečici..

Če je pokrov žarnice poškodovan ali počen, pečice ne uporabljajte, dokler si ne priskrbite novega zaščitnega pokrova.

Ne uporabljajte pečice, dokler pokrov luči ni uspešno pritrjen.

REZERVNI DELI

Samo originalne dele se lahko uporablja pri popravilu naprave. Ne popravljajte ali nadomeščajte katerega koli dela naprave, razen če to v navodilih ni posebej priporočano. V primeru napake, se obrniti na pooblaščen servis.

V primeru naročila rez. dela ali prijavi okvare morate navesti naslednje podatke o proizvodu:

- 1) Oznaka in/ali model in serijsko številko proizvoda, ki so navedene na etiketi proizvoda, podatki, dani na sprednji-spodnji strani pečice.
- 2) Opis rezervnega dela in št. dela, tehnične podatke, ki so na voljo le pooblaščenim osebam.
- 3) In končno, da navedete tudi podatke o distributerju, ki prodaja napravo, kot tudi vaš najbližji tehnični centra za storitve.

STARI APARATI (odpadna EE OPREMA)

Aparat, ki je označen s simbolom  ali če je znak na embalaži pomeni, da se z aparatom ne ravna tako ko z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelke odpeljite na ustrezno zbirno mesto deponijo, ki so jih določile za to pristojne državne ustanove. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi se obrnite na pristojne organe za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali prodajalca, ki vam je prodal aparat.

V primeru svetovanja ali napake, ki je nastala po krivdi uporabnika, gredo stroški na vaš račun. Vse pravice pridržane, noben del te izdaje ne sme biti fotokopiran, prepisan ali kako drugače reproduciran brez prehodnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!