

Informacijski list izdelka

Blagovna znamka	Electrolux
Model	EW6S427BI 914340460
Nazivna zmogljivost v kg	7
Razred energijske učinkovitosti	A+++
Poraba energije na leto v kWh na podlagi 220 standardnih ciklov pranja programov za bombaž pri temperaturah 60 °C in 40 °C ob napolnjeni in delno napolnjeni napravi ter poraba načinov z nizko močjo. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave.	157
Poraba energije standardnega programa za bombaž 60 °C pri polni obremenitvi v kWh	0.85
Poraba energije standardnega programa za bombaž 60 °C pri delni obremenitvi v kWh	0.64
Poraba energije standardnega programa za bombaž 40 °C pri delni obremenitvi (kWh)	0.54
Poraba energije v načinu izklopa v W	0.3
Poraba energije v načinu stanja vklopa v W	0.3
Poraba vode v litrih na leto na podlagi 220 standardnih ciklov pranja programov za bombaž pri temperaturah 60 °C in 40 °C ob napolnjeni in delno napolnjeni napravi. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe naprave.	10499
Razred učinkovitosti sušenja s centrifugiranjem na lestvici od G (najmanj učinkovit) do A (najbolj učinkovit)	B
Najvišje število vrtljajev centrifuge (vrt./min.)	1151
Vsebnost preostale vlage v %	53
»Standardni program za bombaž 60 °C« in »standardni program za bombaž 40 °C« sta standardna programa pranja, na katera se nanašajo informacije na nalepki in podatki; ta programa sta primerna za pranje običajno umazanega bombažnega perila in sta najučinkovitejša v smislu združene porabe energije in vode	-
Trajanje standardnega programa za bombaž 60 °C pri polni obremenitvi v minutah	210
Trajanje standardnega programa za bombaž 60 °C pri delni obremenitvi v minutah	180
Trajanje »standardnega programa za bombaž 40 °C « pri delni obremenitvi v minutah	175
Trajanje načina vklopa v minutah	5
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenašajo po zraku, v db(A) - pranje	54
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenašajo po zraku, v db(A) - centrifuga	77
Vgradna naprava D/N	NE