

Informacijski list izdelka

Blagovna znamka	Electrolux
Model	ESI4201LOX 911069011
Nazivna zmogljivost (standardni pogrinjki)	9
Razred energijske učinkovitosti	A+
Poraba energije v kWh na leto glede na 280 standardnih ciklov pomivanja z uporabo hladne vode in porabo načinov z nizko močjo. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave.	222
Poraba energije standardnega cikla pomivanja (kWh)	0.777
Poraba energije v izklopljenem načinu (W)	0.5
Poraba energije v načinu mirovanja (W)	5
Poraba vode v litrih na leto na podlagi 280 standardnih ciklov pomivanja. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe naprave.	2775
Razred učinkovitosti sušenja na lestvici od G (najmanj učinkovit) do A (najbolj učinkovit)	A
»Standardni program« je standardni cikel pomivanja, na katerega se nanašajo informacije na nalepki in podatkovni kartici. Ta program je primeren za pomivanje običajno umazanega namiznega pribora in je najučinkovitejši program v smislu združene porabe energije in vode. Imenujemo ga program »Eko«.	-
Čas trajanja standardnega programa pomivanja (min.)	227
Trajanje načina mirovanja (min.)	5
Raven zvočne moči (db(A) re 1pW)	49
Vgradna naprava D/N	D