

Informacijski list izdelka

Blagovna znamka	AEG
Model	GB87D91CB 942051534
Letna poraba energije (kWh/leto)	43.9
Razred energijske učinkovitosti	A+
Dinamična učinkovitost tekočine	34.8
Razred dinamične učinkovitosti tekočine	A
Učinkovitost osvetlitve (lux/W)	49.6
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
Učinkovitost filtriranja maščob (%)	85.1
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	B
Pretok zraka pri najnižji in najvišji hitrosti pri običajni uporabi (m3/h)	260/440
Pretok zraka pri intenzivni ali povišani nastavitvi (m3/h)	760
Zračne akustične A-utežene emisije zvokovne moči pri najnižji in najvišji hitrosti pri običajni uporabi (dB(A))	44/55
A-vrednotene emisije akustične zvočne moči, ki se prenašajo po zraku, pri intenzivni ali povišani nastavitvi (dB(A))	67
Poraba energije v stanju pripravljenosti (W)	1
Poraba energije v izklopljenem načinu (W)	1

INFORMACIJE V SKLADU Z EU 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Oznaka modela		GB87D91CB 942051534	
Letna poraba energije	AEC_{napa}	43.9	kwh/a
Faktor povecanja casa	f	0.7	
Ucinkovitost pretoka zraka	FDE_{napa}	34.8	
Indeks energijske ucinkovitosti	EEl_{napa}	43.6	
Izmerjena stopnja pretoka zraka na tocki največje ucinkovitosti	$QBEP$	386.3	m ³ /h
Izmerjen zracni tlak na tocki največje ucinkovitosti	P_{BEP}	474	Pa
Najvecji pretok zraka	Q_{max}	760.0	m ³ /h
Izmerjena vhodna elektricna moc na tocki največje ucinkovitosti	$WBEP$	146.3	W
Nazivna moc sistema za osvetljevanje	WL	9,0	W
Povprečna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje	$E_{povprečna}$	446	luks
Izmerjena zahtevana moc v stanju pripravljenosti	P_s	1	W
Izmerjena zahtevana moc v stanju izkljucenosti	P_o	1	W
Nivo zvokovne moci	LWA	55	dB

EN 61591: Gospodinske kuhinjske nape in drugi odvajalniki kuhinjskih hlapov – Metode za merjenje zmogljivosti

EN 60704-2-13: Gospodinske in podobne električne naprave – Preskušalni kod za ugotavljanje zvočnega hrupa v zraku – 2-13. del: Posebne zahteve za električne naprave za kuhinjske nape

EN 50564: Gospodinski električni aparati – Merjenje moči v stanju pripravljenosti

Nasveti za ustrezno uporabo za zmanjšanje vpliva na okolje:

- Ob začetku kuhanja napo vklopite pri najmanjši hitrosti. Po zaključenem kuhanju pustite napo delovati še nekaj minut.
- Hitrost povečajte samo v primeru prisotnosti velikih količin dima in vonjav, pospešeno hitrost pa uporabite samo v izrednih razmerah.
- Po potrebi zamenjajte fi lter z aktivnim ogljem, da ohranite dobro učinkovitost odstranjevanja vonjav.
- Po potrebi očistite protimaščobni fi lter, da ohranite dobro učinkovitost odstranjevanja vonjav.
- Uporabite največji premer sistema za odvajanje, ki je naveden v tem priročniku, da izboljšate učinkovitost in zmanjšate hrup.