

Informacijski list izdelka v skladu z EU št. 65/2014

Blagovna znamka	AEG
Model	GV77D61SZ 942051586
Letna poraba energije (kWh/leto)	40.7
Razred energijske učinkovitosti	A+
Dinamična učinkovitost tekočine	34.8
Razred dinamične učinkovitosti tekočine	A
Učinkovitost osvetlitve (lux/W)	42.8
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
Učinkovitost filtriranja maščob (%)	85.1
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	B
Pretok zraka pri najnižji in najvišji hitrosti pri običajni uporabi (m ³ /h)	260/445
Pretok zraka pri intenzivni ali povišani nastavitvi (m ³ /h)	760
Zračne akustične A-utežene emisije zvokovne moči pri najnižji in najvišji hitrosti pri običajni uporabi (dB(A))	43/55
A-vrednotene emisije akustične zvočne moči, ki se prenašajo po zraku, pri intenzivni ali povišani nastavitvi (dB(A))	67
Poraba energije v stanju pripravljenosti (W)	
Poraba energije v izklopljenem načinu (W)	

INFORMACIJE V SKLADU Z EU 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Oznaka modela		GV77D61SZ 942051586	
Letna poraba energije	AEC _{napa}	40.7	kwh/a
Faktor povecanja casa	f	0.7	
Ucinkovitost pretoka zraka	FDE _{napa}	34.8	
Indeks energijske ucinkovitosti	EEI _{napa}	42.1	
Izmerjena stopnja pretoka zraka na tocki največje ucinkovitosti	QBEP	381.4	m ³ /h
Izmerjen zracni tlak na tocki največje ucinkovitosti	PBEP	466	Pa
Najvecji pretok zraka	Q _{max}	760.0	m ³ /h
Izmerjena vhodna elektricna moc na tocki največje ucinkovitosti	WBEP	142,0	W
Nazivna moc sistema za osvetljevanje	WL	6,0	W
Povprecna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje	E _{povprečna}	257	luks
Izmerjena zahtevana moc v stanju pripravljenosti	P _s		W
Izmerjena zahtevana moc v stanju izkljucenosti	P _o		W
Nivo zvokovne moci	LWA	55	dB

EN 61591: Gospodinske kuhinjske nape in drugi odvajalniki kuhinjskih hlapov – Metode za merjenje zmogljivosti

EN 60704-2-13: Gospodinske in podobne električne naprave – Preskušalni kod za ugotavljanje zvočnega hrupa v zraku – 2-13. del: Posebne zahteve za električne naprave za kuhinjske nape

EN 50564: Gospodinski električni aparati – Merjenje moči v stanju pripravljenosti

Nasveti za ustrezno uporabo za zmanjšanje vpliva na okolje:

- Ob začetku kuhanja napo vklopite pri najmanjši hitrosti. Po zaključenem kuhanju pustite napo delovati še nekaj minut.
- Hitrost povečajte samo v primeru prisotnosti velikih količin dima in vonjav, pospešeno hitrost pa uporabite samo v izrednih razmerah.
- Po potrebi zamenjajte fi lter z aktivnim ogljem, da ohranite dobro učinkovitost odstranjevanja vonjav.
- Po potrebi očistite protimaščobni fi lter, da ohranite dobro učinkovitost odstranjevanja vonjav.
- Uporabite največji premer sistema za odvajanje, ki je naveden v tem priločniku, da izboljšate učinkovitost in zmanjšate hrup.