

**Nared za vsakodnevno kuhanje**

Pripravite se na ustvarjalno kuhanje z Electroluxovim tridelnim kompletom posode. Vključuje ponev (24 cm) in dve kozici (16 cm, 20 cm). Vse, kar potrebujete, da vsak dan skuhate kaj slastnega.

Prednosti in značilnosti**Prenese toploto z vsake kuhalne plošče**

Ni važno, ali kuhate na indukcijskem, standardnem ali plinskem kuhališču, nerjavno jeklo naših posod je zasnovano tako, da jih lahko brez skrbi uporabljate na kateremkoli.

Dno za boljše kuhanje

Naša posoda se učinkovito segreje, zahvaljujoč debelemu in čvrstemu dnu. Zasnova zagotavlja neposredno povezavo z indukcijskimi kuhalnimi ploščami – tako se toplota vsakokrat enakomerno porazdeli.

Kuhajte in čistite priročno

Površina proti prijemanju naših ponev pomeni, da lahko kuhate brez olja ali masla. Premaz zagotavlja tudi pripravno čiščenje – brez madežev z enim samim brisanjem.

Specifikacija izdelka

Kategorija	Posoda
Višina (mm)	1
Širina (mm)	1
Globina (mm)	1
PNC koda	902979821
partCode	9029798213

