



Vrhunsko pomivanje in učinkovita poraba vode. Večnamenske košare
Serija 9000: Večnamenske, gladko drseče košare in predal za jedilni pribor. Z držali za pritrditev kozarcev in pladnjev. Temeljito pomivanje odstrani zapečene ali zasušene ostanke hrane. Visoko učinkovit vodni sistem porabi le 8,4 litra vode.

Prednosti in značilnosti

Večnamenske košare: Več možnosti polnjenja stroja




Košare EasyFlex Pro gladko drsijo, vse predele pa lahko prilagodljivo zložite. Nedrseči gumijasti ročajji in konice držijo kozarce in lončke na mestu ter preprečujejo trčenje. Predal za jedilni pribor je primeren za metlice, zajemalke in majhne skodelice.

4v1 FlexHolder za pecljate ali visoke kozarce – in tudi pekače.



4v1 FlexHolder v spodnji košari z ndrsečimi ročajji preprečuje trčenje in trdno drži kozarce za vino, šampanjec ali druge visoke kozarce za temeljito pomivanje. Pekače drži pod pravim kotom, da se odstranijo zapečeni ostanke hrane.

SatelliteClean® Pro: Trdovratni ostanke hrane niso kos učinkoviti tehnologiji



Dvojna vrteča se razpršilna ročica SatelliteClean® PRO učinkovito razprši vodo iz več kotov ter popolnoma odstrani trdovratne ostanke hrane v samo 90 minutah brez dodatne vode.

ZoneClean: Intenzivno za lonce in poneve, nežno za kozarce



S funkcijo ZoneClean povečate vodni tlak razpršilne ročice za čiščenje loncev in ponev v spodnji košari, hkrati pa občutljive kozarce v zgornji košari pomivate z nežnim tlakom. Dve območji pomivanja brez dodatne porabe vode ali energije.

Prihranite vodo ob vsakem pomivanju. Učinkovito. Zmogljivo.



Naš prenovljeni sistem za nadzor vode AquaSave vklopi samo tiste razpršilne ročice, ki jih stroj potrebuje za pomivanje. Čeprav porabi samo 8,4 l vode, je posoda vedno brezhibno čista.

- Namestitev: integrirani aparat
- Besedilna/simbolna upravljalna plošča
- Plošča s simboli
- Samodejni izklop Auto Off
- Tehnologija ThermoEfficient
- Zamik vklopa od 1 do 24 ur
- Indikator za preostali čas
- Senzor za vodo prilagodi količino vode glede na umazanost vaše posode
- Indikator soli in tekočine za lesk
- Indikatorji za zvonec, zamik vklopa 1h-24h, zelo tiho, GlassCare, sredstvo za izpiranje, sol, XtraPower, ZoneClean
- Notranja luč
- Zgornja košara: 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 mehki gumirani konici SoftSpikes, 6 mehkih gumiranih konic SoftGrip za vinske kozarce, nastavljivi nosilci skodelic, Stainless steel handle AEG
- Spodnja košara: 4 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, glasscare support for wine and beer glasses, oven tray support, ročica na košari iz nerjavečega jekla, Tall flat rack frame
- Aqua-Control
- Mere vgradih aparatov V(min/maks) xŠxG(mm): 820/900 x 600 x 580

Specifikacija izdelka

Namestitev	vgradni aparat	Poraba energije za 100 ciklov programa Eco (Uredba (EU) 2017/1369)	54
Namestitev	integrirani aparat	Poraba energije programa Eco v kWh na cikel (Uredba (EU) 2017/1369)	0.542
Maximum number of place settings (EU 2017/1369)	14	Energy Efficiency Index (EU 2017/1369)	31.9
Razred energijske učinkovitosti (Uredba (EU) 2017/1369)	A	Poraba energije v stanju izklopa (Uredba (EU) 2017/1369)	0.50
Emisije hrupa v zraku (Uredba (EU) 2017/1369)	38	Poraba energije v stanju pripravljenosti (Uredba (EU) 2017/1369)	0.5
Število programov	9	The water consumption of the eco programme in liters per cycle (EU 2017/1369)	8.4
Število temperatur	4	Programme duration (EU 2017/1369)	4:30
Programi	zamik vklopa, vklop/izklop, možnosti, izbor programov	Sistem motorja	Inverter BLDC
Nordic_DW_QuickSelect	-	Nordic_DW_SoftGrips	6 SoftGrip holders
Zgornja košara	Adjustable full load, flat rack frame	Nordic_DW_SoftSpikes	2 SoftSpikes holders
XXL-Tub	No	Automatic door opener	Yes
Kad	nerjaveče jeklo	Auto izklop	da
Nordic_DW_MaxiFlex	No	Možnosti zgornje košare 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 mehki gumirani konici SoftSpikes, 6 mehkih gumiranih konic SoftGrip za vinske kozarce, nastavljivi nosilci skodelic, Stainless steel handle AEG	
Programi pomivanja	120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, ECO, Machine care, Quick 30 Minutes, izpiranje & pomivanje pozneje, Silent		
Police za pribor	EasyFlex Pro, knife holder folding		
Notranja luč	da		

