


Močno in učinkovito čiščenje s prostornimi in prilagodljivimi košarami

Serija 800 učinkovito odstrani zapečene ali zasušene ostanke hrane z minimalno porabo vode – le 8,4 litra. Prilagodljive, gladko drseče košare z zložljivimi vrstami in držali za kozarce.

Prednosti in značilnosti

Polno naložena spodnja košara se dvigne za 25 cm na ojačanih tečajih.

Narejen za dvigovanje: ComfortLift® dvigne spodnjo košaro na raven zgornje košare za hitrejše in lažje polnjenje in praznjenje stroja. Ojačan mehanizem tečajev je bil preizkušen za dvigovanje popolnoma naložene spodnje košare na raven zgornje košare.


Dvojni, vrteči se pršilni disk pomiva iz vseh smeri

Popolnoma odstrani trdovratne ostanke hrane v samo 90 min. Preizkušeno in preverjeno*. Razpršilna ročica z dvema šobama, eno krožno in eno ravno, učinkovito razprši vodo iz več kotov. Za vsakič bleščeče čisto posodo.

*Na podlagi neodvisnega preizkusa, ki ga je izvedel neodvisni nemški inštitut z uporabo detergentnih tablet in 90-minutnega cikla na pekaču z ostanke lazanje.


Vsestranske košare z zložljivimi deli in edinstvenimi držali za kozarce

Gladko drseče košare FlexiMax Plus imajo tri zložljive vrste za prilagodljivo polnjenje stroja. Nedrseči gumijasti ročaji in konice varno držijo pecljate in navadne kozarce ter preprečujejo trke. Predal za jedilni pribor ima globok srednji del za kuhinjske pripomočke.


Preprosto izberite čas cikla. Ni vam treba izbirati med programi.

Preprosta uporaba pomivalnega stroja. Zaslon QuickSelect Connect prikazuje, kako se poraba energije spreminja glede na dolžino cikla. Pomaknite drsnik, izberite čas in opazujte, kako se graf porabe energije spreminja. V aplikaciji najdete nasvete za polnjenje stroja,



1 cikel, 2 območji. Intenzivno do loncev in ponev, nežno do steklovine

Dve območji pomivanja v istem ciklu, brez spreminjanja porabe vode ali energije. Vključite DualZone za prilagojeno pomivanje z večjim tlakom vode na loncih in ponvah v spodnji košari ter manjšim tlakom na občutljivih predmetih v zgornji košari.


- Namestitev: popolnoma integrirani aparat
- Večjezični LCD prikazovalnik
- Funkcija Auto-off
- Sistem Thermo Efficient
- Zamik vklopa od 1 do 24 ur
- Indikator za preostali čas
- Senzor za vodo prilagodi količino vode glede na umazanost vaše posode
- Indikator soli in tekočine za lesk
- Indikatorji za zvonec, zamik vklopa 1h-24h, DualZone, zelo higienično, GlassCare, sredstvo za izpiranje, sol, TimeOnFloor
- Notranja luč
- Zgornja košara z Flexilift
- Zgornja košara: 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 mehki gumirani konici SoftSpikes, 6 mehkih gumiranih konic SoftGrip za vinske kozarce, nastavljivi nosilci skodelic, stainless steel handle ELUX
- Spodnja košara: Tall flat rack frame ComfortLift, 4 rear foldable tines with tine caps, stainless steel handle
- Sistem waterstop
- Mere vgradih aparatov V(min/maks) xŠxG(mm): 820/900 x 600 x 560

Specifikacija izdelka

Vgradni/prostostoječi	vgradna	Poraba energije za 100 ciklov programa Eco (Uredba (EU) 2017/1369)	49
Namestitev	popolnoma integrirani aparat	Poraba energije programa Eco v kWh na cikel (Uredba (EU) 2017/1369)	0.488
Maximum number of place settings (EU 2017/1369)	14	Energy Efficiency Index (EU 2017/1369)	28.7
Razred energijske učinkovitosti (Uredba (EU) 2017/1369)	A	Poraba energije v stanju izklopa (Uredba (EU) 2017/1369)	0.50
Emisije hrupa v zraku (Uredba (EU) 2017/1369)	38	Poraba energije v stanju pripravljenosti (Uredba (EU) 2017/1369)	0.5
Število programov	8	The water consumption of the eco programme in liters per cycle (EU 2017/1369)	8.4
Število temperatur	3	Programme duration (EU 2017/1369)	5:10
Programi	zamik vklopa, DualZone, ekstra higijensko, GlassCare, My Time, vklop/izklop, izbor programov	Sistem motorja	Inverter BLDC
Nordic_DW_QuickSelect	Level 4 TFT Display	Nordic_DW_SoftGrips	6 SoftGrip holders
Zgornja košara	Adjustable full load, round rack frame	Nordic_DW_SoftSpikes	2 SoftSpikes holders
XXL-Tub	No	Automatic door opener	Yes
Kad	nerjaveče jeklo	Auto izklop	da
Nordic_DW_MaxiFlex	No	2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 mehki gumirani konici SoftSpikes, 6 mehkih gumiranih konic SoftGrip za vinske kozarce, nastavljivi nosilci skodelic, stainless steel handle ELUX	
Programi pomivanja	120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTOClean, ECO, MachineClean, QuickClean, QuickRinse	Možnosti zgornje košare	
Police za pribor	FlexiMax Plus, knife holder folding		
Notranja luč	da		



250527FIOL



250527JRYP

