



Zmogljivo pomivanje, vrhunška energetska učinkovitost in vsestranske košare

Najlažje pomivanje doslej. Vsestranske košare serije 900 so primerne celo za jušne sklede, vrče in kozarce za vino, nastavljiv pladenj za jedilni pribor pa je dovolj velik tudi za majhne skodelice. Zmogljivo pomivanje odstrani trdovratne ostanke hrane z zelo nizko porabo vode.

Prednosti in značilnosti

Več načinov polnjenja stroja z večnamenskimi košarami FlexiMax Pro

Vse vrste se prilagodljivo zložijo, nedrseči gumijasti ročaji in konice v obeh košarah FlexiMax Pro pa držijo pecljate in navadne kozarce ter preprečujejo trke. Predal za jedilni pribor lahko nastavite, da vanj položite metlice, zajemalke in majhne skodelice.



Odpiranje brez ročaja z vrati Push2Open. Neopazna vgradnja

Vrata Push2Open nimajo vidnega ročaja, zato se pomivalni stroj neopazno zlije vašimi kuhinjskimi omaricami. Vrata odprete z rahlim pritiskom na zgornji del vrat.



Prilagodljivo držalo za pekače, visoke in pecljate kozarce

FlexHolder varno drži in ločuje kozarce za vino in šampanjec ter visoke kozarce in jih učinkovito pomije v spodnji košari. Prav tako drži pekače pod pravim kotom za odstranjevanje zapečene hrane. Po potrebi ga lahko odstranite.



Dvojni, vrteči se pršilni disk pomiva iz vseh smeri

Popolnoma odstrani trdovratne ostanke hrane v samo 90 min. Preizkušeno in preverjeno*. Razpršilna ročica z dvema šobama, eno krožno in eno ravno, učinkovito razprši vodo iz več kotov. Za vsakič bleščeče čisto posodo.



*Na podlagi neodvisnega preizkusa, ki ga je izvedel neodvisni nemški inštitut z uporabo detergentnih tablet in 90-minutnega cikla na pekaču z ostanki lazanje.

Preprosto izberite čas cikla. Ni vam treba izbirati med programi.

Preprosta uporaba pomivalnega stroja. Zaslonski QuickSelect Connect prikazuje, kako se poraba energije spreminja glede na dolžino cikla. Pomaknite drsnik, izberite čas in opazujte, kako se graf porabe energije spreminja. V aplikaciji najdete nasvete za polnjenje stroja,



- Namestitev: popolnoma integrirani aparat
- Večjezični LCD prikazovalnik
- Funkcija Auto-off
- Sistem Thermo Efficient
- Zamik vklopa od 1 do 24 ur
- Indikator za preostali čas
- Senzor za vodo prilagodi količino vode glede na umazanost vaše posode
- Indikator soli in tekočine za lesk
- Indikatorji za zvonec, zamik vklopa 1h-24h, DualZone, GlassCare, PowerBoost, sredstvo za izpiranje, sol, TimeOnFloor
- Notranja luč
- Zgornja košara z Flexilift
- Zgornja košara: 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 mehki gumirani konici SoftSpikes, 6 mehkih gumiranih konic SoftGrip za vinske kozarce, nastavljivi nosilci skodelic, stainless steel long handle ELUX
- Spodnja košara: 4 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, glasscare support for wine and beer glasses, oven tray support, stainless steel long handle, Tall flat rack frame
- Sistem waterstop
- Mere vgradih aparatov V(min/maks) xŠxG(mm): 820/900 x 600 x 550

Specifikacija izdelka

Vgradni/prostostoječi	vgradna	Poraba energije za 100 ciklov programa Eco (Uredba (EU) 2017/1369)	64
Namestitev	popolnoma integrirani aparat	Poraba energije programa Eco v kWh na cikel (Uredba (EU) 2017/1369)	0.644
Maximum number of place settings (EU 2017/1369)	14	Energy Efficiency Index (EU 2017/1369)	37.9
Razred energijske učinkovitosti (Uredba (EU) 2017/1369)	B	Poraba energije v stanju izklopa (Uredba (EU) 2017/1369)	0.50
Emisije hrupa v zraku (Uredba (EU) 2017/1369)	38	Poraba energije v stanju pripravljenosti (Uredba (EU) 2017/1369)	0.5
Število programov	8	The water consumption of the eco programme in liters per cycle (EU 2017/1369)	8.4
Število temperatur	3	Programme duration (EU 2017/1369)	4:30
Programi	zamik vklopa, DualZone, GlassCare, My Time, vklop/izklop, PowerBoost, izbor programov	Sistem motorja	Inverter BLDC
Nordic_DW_QuickSelect	Level 4 TFT Display	Nordic_DW_SoftGrips	6 SoftGrip holders
Zgornja košara	Adjustable full load, flat rack frame	Nordic_DW_SoftSpikes	2 SoftSpikes holders
XXL-Tub	No	Automatic door opener	Yes
Kad	nerjaveče jeklo	Auto izklop	da
Nordic_DW_MaxiFlex	No		
Programi pomivanja	120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTOClean, ECO, MachineClean, QuickClean, QuickRinse		
Police za pribor	FlexiMax Pro, knife holder folding		
Notranja luč	da		

