

**Občutljivi kozarci so v dobrih rokah**

Za kozarce je potrebno dodatno skrbeti, zlasti ko jih umivate. Še dobro, da ima zgornja košara v pomivalnem stroju 700 GlassCare oprijemala SoftGrips, ki varno, a nežno držijo vaše kozarce. SoftSpikes poskrbijo, da se ne opraskajo ali zlomijo.

Prednosti in značilnosti**Držala SoftSpikes in nosilci SoftGrips omogočajo zaščito občutljivih kozarcev**

SoftGrips in SoftSpikes vam prihranijo čas, potreben za pomivanje občutljive steklovine na roke. Mehak material nežno zadrži kozarce varno na mestu in jih zavaruje pred razbitjem in razpokami.

**Ves jedilni pribor pomit naenkrat z MaxiFlex**

Predal MaxiFlex je namenjen jedilnemu priboru in pripomočkom skoraj vseh oblik in velikosti. Ni važno, ali so veliki ali čudne oblike, prilagodljivi ločevalni elementi in globok predal pomenijo, da je možno vse zložiti preprosto.

Lažje trajnostno pomivanje posode

Lažje trajnostne odločitve. Z drsnikom zaslona na dotik QuickSelect izberite vaš zeleni čas trajanja programa, Ecometer pa prikaže najbolj trajnosten program za prihranek energije in vode preko intuitivnih zelenih črtic.

**SatelliteClean®. Popolno čiščenje. Brez dodatne porabe vode**

Tehnologija SatelliteClean® zagotavlja brezhibno čisto posodo, saj je do trikrat bolj učinkovita od standardnih pomivalnih strojev. Zahvaljujoč dvojni vrtljivi ročici, ki nenehno spreminja kot pršenja, je temeljito pomita celo velika posoda.

Voda pride do vsakega kotička s pomočjo dveh brizgalnih ročic

Vsak kozarec, posodo in krožnik pokrivata dve vrtljivi brizgalni ročici. Razpršilniki poskrbijo, da voda pride do vsakega kotička, tako se posoda na koncu sveti. V zgornji in spodnji košari.

- Namestitev: popolnoma integrirani aparat
- Pršilna roka FlexiSpray
- Besedilna/simbolna upravljalna plošča
- Funkcija Auto-off
- Sistem Thermo Efficient
- Zamik vklopa od 1 do 24 ur
- Senzor za vodo prilagodi količino vode glede na umazanost vaše posode
- Indikator soli in tekočine za lesk
- Indikatorji za zvonec, zamik vklopa 1h-24h, sušenje, zelo higienično, GlassCare, Machine Care, izbor programa, sredstvo za izpiranje, sol, Time beam White, XtraPower
- TimeBeam, indikator prikazovanja časa pranja, na tleh
- Notranja luč
- Zgornja košara z Flexilift
- Možnost nastavljanja višine polne zgornje košare
- Zgornja košara: 2 mehki gumirani konici SoftSpikes, 6 mehkih gumiranih konic SoftGrip za vinske kozarce, nastavljeni nosilci skodelic, plastična ročica na košari
- Spodnja košara: 2 foldable tines, plastična ročica
- Sistem waterstop
- Mere vgradih aparatov V(min/maks) xŠxG(mm): 820/900 x 450 x 550

Specifikacija izdelka

Vgradni/prostostoječi	vgradna	Notranja luč	da
Namestitev	popolnoma integrirani aparat	Energy Consumption for 100 cycles Eco Programme (EU 2017/1369)	59
Maximum number of place settings (EU 2017/1369)	10	The energy consumption of the eco programme in kWh per cycle (EU 2017/1369)	0.592
Energy Efficiency Class (Regulation (EU) 2017/1369)	C	Energy Efficiency Index (EU 2017/1369)	43.9
Airborne acoustical noise emissions (EU 2017/1369)	45	Power consumption in off-mode (EU 2017/1369)	0.50
Število programov	8	Power consumption in standby mode (EU 2017/1369)	0.5
Število temperatur	3	The water consumption of the eco programme in liters per cycle (EU 2017/1369)	9.9
Programi	zamik vklopa, ekstra higiensko, GlassCare, vklop/izklop, izbor programov, resetiranje, XtraPower	Cleaning performance index (EU 2017/1369)	0
Nordic_DW_QuickSelect	Level 3	Drying performance index (EU 2017/1369)	0
Zgornja košara	prilagodljiva pri polni obremenitvi	Programme duration (EU 2017/1369)	4:00
XXL-Tub	No	Sistem motorja	Inverter BLDC
Kad	nerjaveče jeklo	Nordic_DW_SoftGrips	6 SoftGrip holders
Nordic_DW_MaxiFlex	Yes	Nordic_DW_SoftSpikes	2 SoftSpikes holders
Programi pomivanja	160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, ECO, Machine care, Quick 30 Minutes, izpiranje & pomivanje pozneje	Automatic door opener	Yes
Police za pribor	Knife rack holder, MaxiFlex Drawer, Removable dividers	Auto izklop	da

